


79 UNTE - PROGRAMMSPRUNG
80 AKKU = AKKU - OPERAND
81 AKKU = AKKU / OPERAND
82 AKKU = AKKU * OPERAND
83 AKKU = AKKU + OPERAND
84 AKKU LADEN MIT OPERAND
85 AKKU LADEN SONDERFUNKT
86 TESTE AKKU < OPERAND
87 TESTE AKKU > OPERAND
88 TESTE AKKU = OPERAND
89 TESTE AKKU <= OPERAND
90 WARTEN BIS MERKER LOW
91 WARTEN BIS MERKER HIGH
92 TESTE MERKER LOW

Symbolic Buttons



ANDRAS Steuerungssysteme GmbH

INT. BASIC-BUTTONS:



Numerische Eingabetasten mit Lösch- und Enter-Taste

Numeric Keys with Cancel-Key and Enter-Key

Cursor-Steuerung und TAB-Taste

Cursor Control Keys and TAB-Key

START / STOP KEYS:



Anlage STOP
Machine STOP



Anlage START
Machine START

SOFTKEYS:



Programmabhängige Eingabetasten

Softkey function depending on software

INT. SYMBOLIC-BUTTON-NAMES:

SYMBOL	D	GB	F	SP	IT	NL	DK	S
	VOR	FWD	SUITE	AVANCE	AVANTI	VOOR	FREM	FRAM
	Rück	REV	RETOUR	RETRO CESO	INDIETRO	TERUG	TILBAGE	TILLBAKA
	JA	YES	OUI	SI	SI	JA	JA	JA
	NEIN	NO	NON	NO	NO	NEE	NEJ	NEJ
	AUS	OFF	AFFACE	PARADO TAR	SPENTO	UIT	UD	FRAN
	EIN	ON	ACTIVER	CONEC TAR	ACCESO	IN	IND	TILL
	ENTER	ENTER	ENTREE	ENTER	ENTER	ENTER	ENTER	ENTER

Die Angaben in diesem Dokument sind unverbindlich. Aktuelle technische Daten stehen auf Anfrage gern zur Verfügung. Für die Richtigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen.

